

# RW RDC RM2 TM2 RT2 MS4 BL4

## Rilevatori e dispositivi di emergenza

### **RW Rilevatore Vento**

Il rilevatore vento è un dispositivo che, collegato alle centrali TOPP, comanda la chiusura automatica delle finestre quando la velocità del vento è superiore ad un dato predefinito. E' costituito da un corpo di materiale plastico resistente agli agenti atmosferici, ed un sistema a palette rotanti che captano la velocità del vento.



### **RDC/12 Rilevatore Pioggia**

Il rilevatore Pioggia è il dispositivo che, come il rilevatore vento, deve essere collocato a cielo aperto dove possa essere colpito dalle precipitazioni piovose. RDC/12 è collegabile alle centrali TF23R, TF33R, TF24R, TF44R, RR e TF RWZ. Comandano la chiusura automatica delle finestre quando il sensore è bagnato dalle gocce di pioggia e sono insensibili alla formazione di rugiada o umidità.



### **RM2 Rilevatori Fumo**

I rilevatori ottici di fumo RM2, per collegamento a centrale RWZ, sono dispositivi che permettono la rilevazione del fumo in ambiente chiuso. I rilevatori sono conformi alla norma UNI EN 54.



### **TM2 Rilevatori termovelocimetrici**

I rilevatori termovelocimetrici di temperatura TM2, per collegamento a centrale RWZ sono realizzati da un elemento statico regolato a 75° ed offrono un'immediata risposta in caso d'aumento rapido della temperatura. I rilevatori sono conformi alla norma UNI EN 54.



### **RT2 Comandi di emergenza**

I comandi di emergenza RT2, per collegamento a centrale RWZ, sono dispositivi ad azionamento manuale che generano lo stato d'allarme delle apparecchiature di controllo, attivando l'apertura delle finestre. RT2 è un pulsante di allarme con visualizzazione funzionamento, allarme e guasto.



### **MS4\_BL4 Sirena e Lampeggiante**

MS4 è una Sirena multi-tono (per centrali RWZ) e BL4 un lampeggiante (per centrali RWZ)

### Rilevatori e dispositivi di emergenza

8E0030	RW Rilevatore vento
8E0054	RDC/12 Rilevatore pioggia a 12 V con biadesivo, per fissaggio sul tetto (per TF 23R/TF33R/TF24R/TF44R/RR/TFRWZ)
0B0020	Staffa supporto per fissaggio sul tetto rilevatore RDC/12
8C0240	RT2 Pulsante di allarme con visualizzazioni funzionamento, allarme e guasto (per centrali RWZ)
8C0242	RT2-K Pulsante di allarme con visualizzazioni funzionamento, allarme, guasto, aperto (per centrali RWZ)
8C0241	LT2-A pulsante per ventilazione con segnalazione Aperto (per centrali RWZ)
8E9021	RU-E contenitore pulsante LT2-A (per centrali RWZ)
8C0257	KE-2a Contatto estensione comando (per centrali RWZ)
8C0407	RM2 Rilevatore ottico di fumo (per centrali RWZ)
8C0420	TM2 Rilevatore di temperatura 75° (per centrali RWZ)
8E9019	Base per rilevatori RM2 e TM2
8E0500	MS4 Sirena multi-tono (per centrali RWZ)
8E0510	BL4 Lampeggiante (per centrali RWZ)

